Stand 01.08.2024

# Hardy Barth eMobility App

# Bedienungsanleitung



### Inhaltsverzeichnis

1. Lademodus ändern	S.2
2. Ladung starten/stoppen	S.2
3. Ladedauer + kWh anzeigen	S.3
4. LEDs anpassen	S.3
5. Weitere Details zur Ladestation	S.3
6. Name/ Ort der Ladestation ändern	S.4
7. Freischaltung umstellen (RFID + Schlüssel + Freies Laden)	S.4
8. Minimalen / maximalen Ladestrom der Ladestation einste	<b>llen</b> S.5
9. PV-Anlage mit der Ladestation verbinden	S.5
10. Ladestation löschen	S.6
11. Allgemeine Informationen anzeigen	S.7
12. Firmware herunterladen	S.7
13. Manuelle Phasenumschaltung	S.7

(i) Die App ist ausschließlich für V2-Varianten geeignet





### Bedienungsanleitung

#### 1. Lademodus ändern

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf ein Ladesymbol



- "Lademodus ändern"
- Drücken Sie auf das gewünschte Symbol

Steuerung Hardy Barth Ladestation
Lademodus ändern:
ECO+ ECO Power

#### 2. Ladung starten/stoppen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf ein Ladesymbol



- "Ladung erlauben"
- Schieben Sie den Riegel in die gewünschte Position

starten
---------

Ladung erlauben:



Ladung erlauben:







### Bedienungsanleitung

#### 3. Ladedauer + kWh anzeigen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Balken-Symbol"



#### 4. LEDs anpassen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Balken-Symbol"



• Schieben Sie den Regler in die gewünschte Position



- 5. Weitere Details zur Ladestation z.B. Seriennummer
  - "Meine Ladestation(en)"
  - Drücken Sie auf die Ladestation
  - Drücken Sie auf das "Balken-Symbol"



• Klicken Sie auf "Weitere Details anzeigen"

Weitere Details anzeigen





### Bedienungsanleitung

#### 6. Name / Ort der Ladestation ändern

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Werkzeug-Symbol"



#### **Globale Optionen**

Name

Hardy Barth Ladestation

Aufstellort

Garage

#### 7. Freischaltung umstellen (RFID + Schlüssel + Freies Laden)

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Werkzeug-Symbol"



• Wählen Sie den gewünschten Modus

Auth. Modus	
Freies Laden	-





### Bedienungsanleitung

#### 8. Minimalen / maximalen Ladestrom der Ladestation einstellen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Werkzeug-Symbol"



• Wählen Sie die gewünschten Werte aus

Min./Max	. Strom			
6 A	•	-	32 A	•

Achtung! Unter 6A pro Phase ist nicht möglich, da das die Mindestladung des Fahrzeugs ist.

#### 9. PV-Anlage mit der Ladestation verbinden

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Werkzeug-Symbol"



• Wählen Sie Ihre PV-Anlage aus

Mit PV-Anlage koppeln	í
Typ Auswahl	
None •	





### Bedienungsanleitung

#### 10. Ladestation löschen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das "Mülleimer-Symbol"



• Bestätigen Sie

Löschen bestätigen			
Sind Sie sicher, dass Sie diese Ladestation löschen möchten?			
Abbrechen	Bestätigen		

#### 11. Allgemeine Informationen anzeigen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die drei Querstriche oben rechts



• Drücken Sie auf "Allgemeine Informationen"





## Bedienungsanleitung

#### 12. Firmware herunterladen

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf die drei Querstriche oben rechts



- Drücken Sie auf "Firmware-Liste"
- Drücken Sie auf das Download-Zeichen



#### 13. Manuelle Phasenumschaltung

- "Meine Ladestation(en)"
- Drücken Sie auf das Ladesymbol



• Scrollen Sie runter zu:

Manuell umschalten zwischen 1-Phasiger und 3-Phasiger Ladung:



• Drücken Sie auf das Symbol um die Umschaltung zu aktivieren.

