HARDY BARTH emobilität

SOLAR MANAGER

SOLAR MANAGER AUF DER WALLBOX

In 4 Schritten zum Energiemanager

Schalten Sie das Energiemanagement von Solar Manager direkt auf Ihrer eCharge-Wallbox frei. Ohne zusätzliche Hardware, in wenigen Minuten.

EINFÜHRUNGSANGEBOT BIS 31.03.2027

119 €

einmalige Aktivierung
statt regulär 390 €

LIZENZ (JÄHRLICH)

Basic 48 € / Jahr
1. Jahr kostenlos
Premium 72 € / Jahr
3 Monate kostenlos testen

So einfach geht's

1

Weboberfläche öffnen

Geben Sie die IP-Adresse Ihrer Wallbox im Browser ein. Die Weboberfläche der Wallbox öffnet sich.

2


Solar Manager einschalten

Öffnen Sie den Reiter „Konfiguration". Klicken Sie im Bereich „Solar Manager" (unter den Netzwerk-Optionen) auf „Einschalten".

3

Station richtet sich ein

Die Software wird automatisch heruntergeladen und installiert. Dies dauert ca. 2 Minuten.



Bereich „Solar Manager" im Reiter „Konfiguration"

4

Bei Solar Manager registrieren

Mit der angezeigten ID oder dem QR-Code legen Sie wie gewohnt über die Solar-Manager-Webseite Ihr Konto an. Ist die Registrierung abgeschlossen, ist alles bereit.

Fertig! Solar Manager steuert ab jetzt Ihr Energiesystem, direkt von der Wallbox aus.

Das bringt Ihnen Solar Manager

- Energiemanagement ohne Zusatzhardware
- Zugriff per App (iOS, Android) oder Browser
- Verbraucher nach PV-Überschuss steuern
- Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
- Steuerung nach dynamischem Stromtarif
- Weitere Nutzer, z. B. Familie, kostenfrei

Voraussetzung: freigegebene eCharge-Wallbox ab Version 2 mit Verbindung zum Heimnetz.

Alle Preise inkl. MwSt. Die Lizenz wird direkt von Solar Manager in der App abgerechnet, Plattform und Monitoring sind kostenlos. Lizenzpreise laut solarmanager.ch, Stand 12.10.2026, Änderungen vorbehalten.

Fragen? support@echarge.de · +49 9666 188 00 88 · www.echarge.de

HARDY BARTH emobilität